





室内モニター【C313W】マニュアル



1.室内モニター 本体

1.表



室内モニターとして機能するC313Wは、ビデオ電話、オートロック解錠が可能です。 7インチの美しいタッチスクリーンデザインをお届けいたします。

2.裏面









2.来客の呼出しに応答

1.応答

集合玄関機から呼出しがありましたら、【応答】をタッチして通話します。

	R29S か	ら着信		
			()	
Con 解錠		⊷ 応答	∽ 拒否	

2.解錠

1.来客者の確認ができましたら、【解錠】を押します。

00:00:09	R29S		
) -	
New			
保留			
Mute			
	@ 解錠		

2.解錠しましたら、【キャンセル】を押し通話を終了してください。

※バージョンが異なると若干手順や画面が異なる場合があります。ご了承ください。



2.来客の呼出しに拒否

1.拒否

集合玄関機から呼出しがありましたら、【拒否】をタッチします。

	R29S か	ら着信	
			()
@ 解錠	() キャプチャ	☆ 応答	∽ 拒否

3.ボリューム調整

1.通話中

下記【ボリュームマーク】を左右に動かし音量を調節します。

00:00:09		R29S		
			- (•
New				
保留				
Mute				
	<u>ि</u>	@ 解錠	c? キャンセル	





3.ボリューム調整

2.待機中

1.【More •••】をタッチします。

	11:45:25 午前	06-03-2019
コールリスト		
R29S		Ē
test101	\swarrow	メッセージ
	モニター	
		More
🗞 全コール	Ů	\bigcirc
父 不在着信 0	DND オフ	オフ

2.【サウンド】を押します。

(î;	· 🛛	11:5	51:01 午前	06-03-2019	
←		į	基本設定		
		<u>د</u> ا»	(\Box)	ก๊	
	表示	サウンド	時間	ステータス	
					\rangle
	(A)	Я	Å	\bigcirc	
	言語	アルバム	DND	スクリーンク	

3.各種ボリューム調整します。

₽ 8	11:53:4	10		10-10-2019
÷	サウン	ド設定		
	115.001 5.			
	リンクトーン		Kingi.wav 🗸	
	ドアユニットリングトーン		Ring1.wav 🗸	
	リングボリューム	2		
	受話音量	3	-0	
	MICボリューム	3		
	タッチサウンド			



4.通話履歴

1.【メッセージ】をタッチします。

? ⊗	11:45:25 午前	06-03-2019
コールリスト		
R29S		Ē
test101	₩Ę	メッセージ
	モニター	••• More
🌭 全コール	\Box	\bigcirc
ى 不在着信 0	DND オフ	オフ

2.【キャプチャログ】を押します。

₽ \	12:24:53	10-10-2019
÷	メッセージ	
		⊜ テキストメ
		🖄 メンテナンス
		圖 キャプチャ
		☺ ファミリー
 十 新 t	しい	

3.ログ確認します。

요 🛆	12:25:09	10-10-2019
÷	キャプチャログ	7/50
J 1970-01-01 01:07:36		⊜ テキストメ
J 1970-01-01 01:07:18		🔗 メンテナンス
J970-01-01 00:20:28		區 キャプチャ
<i>J</i> 1970-01-01 00:14:56		☺゚ファミリー
 	肖去	



5.言語設定

1.【More ••• 】をタッチします。

? ⊗	11:45:25 午前	06-03-2019
コールリスト		
R29S		Ē
test101	₩₽	メッセージ
	モニター	•••
		More
🗞 全コール	\Box	(
	DND オフ	オフ

2.【言語】を押します。

ර	\bigtriangledown	12:39:25			19
←		基	基本設定		
		⊲ »	Ŀ	Ř	
	表示	サウンド	時間	DND	
			2	•	
	(∰) 言語		ション	(^V) スクリーンク	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

3.お好みの言語を選択します。





6.表示設定

1.【More ••• 】をタッチします。

? ⊗	11:45:25 午前	06-03-2019
コールリスト		
R29S		Ē
test101	N.	メッセージ
	モニタ	7 More
≪ 全コール	<u> </u>	
《 不在着信 0	DND オ	オフ オフ

2.【表示】を押します。

ර	\bigtriangledown	12:3	9:25	10-10-20	019
←		基	基本設定		
	入る	ゴッ サウンド	い 時間		
	(∰) 言語	ゑ アルバム	「していた」である。	♥ スクリーンク…	

3.明るさ、スクリーンセーバー、スリープの設定変更できます。

₽ 8	1:	2:50:53	10-10-2019
←		表示設定	
	明るさ	5	
	スクリーンセーバー		
	スリープ		30s√

BRO-LOGK



7.時間設定

1.<mark>通</mark>常型

- 1.【時間】をタッチします。
- 2.【NTP】にチェックマークがないことを確認します。 3.時間設定の各項目をタッチすると変更画面へ移動できます。

98		12:3	19:25	10-10-20	019	o 8		01:04:04 午線	23-10-2019
e		2	B#197E			←		時間設定	
							NTP		
		r1»	Q	Ø			日付設定		2019-10-23
	観示	902F	時間	DND			時間設定		13:03:40
	-				>		時間フォーマッ		12時間 🗸
		R	2				データフォーマ		DD-MM-YYYY 🗸

1.日付設定画面内で【年月日】を入力し【OK】をタッチします。
2.時間設定画面内で【時間】を入力し【OK】をタッチします。
3.時間フォーマット画面内で任意の【フォーマット】を選択します。
4.データフォーマット画面内で任意の【フォーマット】を選択します。



※クラウド型は、時間がインターネットより自動取得されますので、特に設定は必要ありません。 (初期設定では、NTPにチェックされています) また、NTPサーバー・タイムゾーンの情報を変更すると、時間が正しく表示ない可能性がありますのでご注意ください。

🖶 BRO-lO©K



8.Wi-Fi接続設定

- 1. Wi-Fiに接続
 - 1. 【More】をタッチして【設定】へ移動します。 次に【>】をタッチしてください。



3.【パスワード】を入力し、【OK】を タッチしてください。



※初期パスワード「123456」です。 ※パスワードは、設定>パスワードから変更できます。

5. 接続するWiFiルーター等のSSIDを 選択し、タッチしてください。

		12:10:40	午後	06-03-2	019
←	ネット	ワーク設	定		リフレ
				DHCP 🗸	
	🦡 auhome_aaKpny-W				
	🚗 Buffalo-G-2B90 PSK				
	_{କ dhr01-7b0991-g}				
	e-timer-7BBE14				
	F660T-udLv-G PSK				

※対象SSIDが発見できない場合、画面をスクロール してSSIDを探してください。

7.【接続済】の表示を確認してください。

	09:19:30 午前 0	6-03-2019
←	ネットワーク設定	リフレ
	タイプ DHC	.P √
	GWNA30918 接続資	
	କ୍ଲ 0024A5C6F49B _{PSK}	
	ᅙ 0024A5C6F49B-1 PSK	
	<pre>\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0</pre>	

2.【アドバンス】をタッチしてください。



4. 【ネットワーク】をタッチしてください。



6. 【パスワード】を入力し、保存マークを タッチして保存してください。







9. 呼び出しされないとき

1. DND設定の確認

集合玄関機から呼び出しが通知されない場合、 DND設定がオンになっている場合があります。



DNDをタッチし、DNDステータスのチェック が外れていることを確認してください。

0 V	00:06:25	午前 01	+01-1970
←	DND	定	
	DNDステータス		
		-8~	

※通常DND設定は、【オフ】となっています。

10.その他の困ったとき

- 1.モニター再起動
- 1. 【More】をタッチして【設定】へ移動します。 次に【>】をタッチしてください。



2. 無線LANルーターの確認

<確認事項>

- ・無線LANルーターの電源を確認してください。
- ・指定の無線LANルーターに接続済か 確認してください。

上記内容を確認しても改善されない場合は、 無線LANルーターを再起動してください。 2【再起動】をタッチしてください。







お問い合わせについて

■連絡先

コールセンター

TEL: 0120-615-919

Eメール: g-callcenter@broad-e.co.jp

受付時間:10:00~19:00(GW・夏季・年末年始など大型連休除く) ※一次受付対応となります ※(修理・交換の現地対応時間)平日 9:00~18:00まで