





集合玄関機管理者用マニュアル





目次

1.集合玄関機	3
2.呼出し方	4
3.ロック解除	4
1.暗証番号	4
2.ICカード	5
3.顔認証モード	5
4.基本設定(本体操作)	6
1.設定画面へ移動	6
2.言語	6
 3.ボリューム調整	7
4.時間	7
5.パスワード変更	8
6.顔認証登録	8
7.RFカード登録	9
5.困ったとき	9



1.集合玄関機





2.呼出し方

通常呼出し

【部屋番号】を押し、【ダイヤルキー】をタッチします。

午前0:06		
•		C
「インターホンの操作」		
 部屋番号(例:101)を押す 		
② 【 ボタンで呼出し		
③		
101		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
Clr		$\overline{\mathbf{X}}$

3.ロック解除

- 1.暗証番号
 - 1.【カギマーク】をタッチし、【暗証番号】を入力します。
 - 2.【解錠】ボタンを押します。



※パスワード変更から、設定および変更可能(P.8)



2.ICカード認証

【ICカード】をアクセスカードリーダーへタッチしてロックを解除します。



3.顔認証モード

【カギマーク】を押して、カメラに顔を近づけます。





1.設定画面へ移動

1.【9999】を押し、【ダイヤルキー】をタッチします。 2.【3888】を押し、【OK】をタッチします。



2.言語

【言語】を押して、使用する言語を選択します。





3.ボリューム調整

【ボリューム】を押し、各種ボリュームを調節します。



4.時間

【時間】を押して、現在の時刻を入力します。





5.パスワード変更

1.【パスワード】を押し、【パブリックキーパスワード】をタッチします。 2.現在のパスワードを入力後、新しいパスワードを入力します。



6 顔認証登録

- 1.【顔】を押して、個人識別情報の収集に【同意】します。 2.登録者の顔を認識させて、【確認】ボタンを押します。
- 3.登録者の[名前]と[任意の番号]を入力し、[Register]をタッチします。



7.RFカード登録

1.【RFカード】を押し、【カード追加】をタッチします。 2.【登録カード】をカードリーダーにタッチし、名前を登録し保存します。



5.困ったとき

ドアホンが鳴らない、モニターがうまく反応しない

→再起動

再起動方法:【再起動】をタッチして、【確認】を押します。





お問い合わせについて

■連絡先

コールセンター

TEL: 0120-615-919

Eメール: g-callcenter@broad-e.co.jp

受付時間:10:00~19:00(GW・夏季・年末年始など大型連休除く) ※一次受付対応となります ※(修理・交換の現地対応時間)平日 9:00~18:00まで